


BEDIENUNGSANLEITUNG

SkinVibe Luna MiniWireless Kabelloser Haarglätter



Weitere Informationen finden Sie unter:

www.skinvibe.global



Deutsche Version

VIELEN DANK

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für SkinVibe entschieden haben!

Ihre Zufriedenheit ist unsere oberste Priorität, daher stellen wir sicher, Ihnen Produkte von höchster Qualität anzubieten.

Bitte lesen Sie die beigegefügte Bedienungsanleitung sorgfältig durch – sie enthält wichtige Informationen zur richtigen Verwendung unserer Produkte.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr SkinVibe-Team

INHALTSVERZEICHNIS

Einführung	1
Lieferumfang	2
Sicherheitshinweise	2
Geräteaufbau	3
Aufladen des Akkus	4
Bedienung des Geräts	4
Reinigung und Wartung	7
Entsorgung des Geräts	7
Technische Daten	7
Garantie	8
Kontaktdaten	8
Zertifikate	10
Anleitungen in anderen Sprachen	11

INHALT DER VERPACKUNG

- SkinVibe Luna MiniWireless Kabelloser Haarglätter
- Ladestation
- USB-C-Kabel
- Benutzerhandbuch
- Gerätetasche
- Dankeskarte


SICHERHEITSMASSNAHMEN

Diese Warnhinweise sind für das Gerät sowie für alle Werkzeuge, Zubehörteile, die Ladestation, das USB-Kabel und das Netzkabel gültig.

- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder vorgesehen.
- Verwenden Sie das Gerät stets mit dem beiliegenden USB-Ladekabel. Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es von einem Servicezentrum ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Gerät ist nicht wasserfest. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Wasser stellt auch im ausgeschalteten Zustand eine Gefahr dar.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts ein.
- Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, heruntergefallen ist, beschädigt wurde, im Freien gelassen wurde oder ins Wasser gefallen ist, verwenden oder berühren Sie es nicht, bevor Sie den Kundendienst kontaktiert haben.
- Die Heizplatten des Geräts können während des Betriebs sehr heiß werden. Lassen Sie sie nach der Verwendung abkühlen. Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um, insbesondere in der Nähe von kleinen Kindern.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie das Gerät erst, wenn es vollständig geladen ist.
- Der Akku in Ihrem Gerät ist nicht wechselbar. Sollte Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren oder der Akku beschädigt sein, versuchen Sie bitte nicht, ihn eigenständig auszutauschen. Kontaktieren Sie stattdessen ein Servicecenter.
- Setzen Sie das Gerät keiner offenen Flamme oder extremen Temperaturen aus, da dies zu einem Ausfall der Batterie führen kann.
- Hautkontakt kann Reizungen hervorrufen. Bei Kontakt die Haut gründlich mit Wasser und Seife reinigen.
- Augenkontakt kann Reizungen hervorrufen. Sollte die Substanz in die Augen gelangen, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zum Stylen von trockenem Haar. Es sollte nicht auf nassem oder feuchtem Haar angewendet werden.

- Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs. Verwenden Sie das Gerät nicht, während es mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Sollte das Gerät während des Ladevorgangs oder bei eingestecktem Stecker in Flüssigkeit fallen, ziehen Sie umgehend den Stecker aus der Steckdose.
- Wenn das Gerät sechs Monate lang nicht verwendet wird, verringert sich die Akkuleistung. Wenn das Produkt 14 Tage oder länger nicht verwendet wird, schalten Sie es ein, entladen Sie den Akku und laden Sie ihn anschließend wieder vollständig auf. Wiederholen Sie diesen Vorgang alle 14 Tage, wenn das Gerät nicht im Dauerbetrieb ist.

GERÄTESTRUKTUR



AKKUAUFLADUNG

Aufladen mit einem USB-C-Kabel.

Das Gerät erhält seine Energie drahtlos über einen integrierten Akku, der regelmäßig aufgeladen werden sollte. Befolgen Sie diese Schritte, um den Akku aufzuladen:

1. **Ausschalten:** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät abgeschaltet ist.
2. **Anschluss:** Verbinden Sie den USB-C-Stecker mit dem Anschluss auf der Rückseite des Geräts.
3. **Ladezeit:** Der Ladevorgang benötigt etwa 4 Stunden. Das Batteriesymbol auf dem Bildschirm zeigt den Ladezustand des Akkus an.
4. **Betriebsbereit:** Auf dem Display wird ein vollständig aufgeladener Akku angezeigt. Ihr Gerät ist einsatzbereit.

GERÄTEBETRIEB


Vor der Verwendung:

1. **Flugmodus deaktivieren:** Schieben Sie den Schalter nach oben.
2. **Kämmen Sie Ihr Haar:** Achten Sie darauf, dass Ihr Haar in die Richtung Ihrer gewünschten Frisur gekämmt und frisiert wird.
3. **Haare sanft anfeuchten:** Haare gleichmäßig mit Stylingprodukten, Wasser oder einem Handtuch leicht anfeuchten.
 - Zu nasses Haar lässt sich schwer stylen, daher sollten Sie darauf achten, dass es nur leicht feucht ist.



Tipps für optimale Styling-Ergebnisse:

1. Bürsten Sie Ihr Haar mit einer Haarbürste.
2. Teilen Sie Ihr Haar, wie in der Abbildung dargestellt, in Abschnitte auf.
 - Bei dickem Haar erleichtert das Teilen in kleinere Abschnitte das Frisieren.
3. Beginnen Sie mit dem Stylen am Hinterkopf und wechseln Sie von **1** zu **2** und anschließend von **3** zu **4**.




Haarglättung:

1. Nehmen Sie eine etwa 5 cm breite Haarsträhne. Vermeiden Sie es, zu viel Haar auf einmal zu nehmen, da dies das Glätten erschweren könnte.
2. Legen Sie eine Haarsträhne zwischen die Platten des Geräts und drücken Sie sie vom Ansatz bis zu den Spitzen.
3. Führen Sie den Haarglätter langsam vom Ansatz bis zu den Spitzen und justieren Sie die Geschwindigkeit für beste Ergebnisse.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 für den verbleibenden Teil Ihres Haares. Beginnen Sie mit den unteren Abschnitten und arbeiten Sie sich nach oben.



Locken der Spitzen (für enge Locken):

1. Nehmen Sie eine Haarsträhne von etwa 5 cm Breite. Stellen Sie sicher, dass die Strähne zwischen den Platten des Glätteisens positioniert ist.
2. Klemmen Sie den Haarglätter an den Haarspitzen fest, sodass die Platten das Haar berühren, und wickeln Sie das Haar vorsichtig um den Haarglätter.



3. Drehen Sie den Haarglätter nach innen, sodass die Platten in Richtung Ihres Kopfes zeigen und die Haarspitzen von Ihnen weg zeigen.



4. Halten Sie den Haarglätter für etwa 7 Sekunden auf Ihr Haar. Falls die Locken nicht halten, wiederholen Sie diesen Schritt.

- **Hinweis:** Lassen Sie den Haarglätter nicht länger als 10 Sekunden an einer Stelle, um Schäden an Ihrem Haar zu verhindern.

5. Führen Sie die Schritte 1–4 für die verbleibenden Haarpartien erneut aus.



REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und warten Sie, bis die Heizplatten vollständig abgekühlt sind.

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Vermeiden Sie die Verwendung von ätzenden Substanzen wie Alkohol oder starken Reinigungsmitteln zur Reinigung des Geräts.
- Gehen Sie sorgsam mit dem Gerät um.

ENTSORGUNG DES GERÄTS

Dieses Gerät enthält eine Batterie. Versuchen Sie nicht, die Batterie eigenständig aus dem Gerät zu entfernen. Das Gerät muss bei einer Einrichtung entsorgt werden, die auf das Recycling von Elektrogeräten spezialisiert ist.

Die Entsorgung muss den lokalen Vorschriften zur Abfallentsorgung entsprechen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Modell: SV-003BK, SV-003WH
- Anzeige: LCD
- Leistung: 22W
- Eingangsspannung: DC 5V-2A
- Temperaturbereich: 165 °C, 185 °C, 210 °C
- 4000mAh Lithium-Ionen-Batterie
- Aufladen: USB-C-Kabel (inklusive)
- Arbeitszeit: 50 Minuten
- Ladezeit: 4 Stunden

Hergestellt in VRC

Bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Verwendungen auf.

GARANTIE

Der Bürge ist: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, VAT NO: PL9452174051, Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Krakau, Polen

Die Garantie erstreckt sich auf das Produkt: SkinVibe Luna MiniWireless Kabelloser Haarglätter.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer erfolgreichen Wahl!

Für unser Produkt besteht eine 24-monatige Garantie ab dem Kaufdatum. Der Garantieservice erfolgt auf Grundlage eines Kaufnachweises (Quittung oder Mehrwertsteuerrechnung).

Um einen Defekt zu melden, sollte der Käufer das autorisierte Servicecenter unter der folgenden Adresse kontaktieren: Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Krakau, Polen.

Die folgenden Kontaktkanäle sind verfügbar:

- Per E-Mail:
 - handel@itrg.pl
 - RMA@itrg.pl

Der Garantiegeber holt das Produkt auf eigene Kosten beim Käufer ab. Der Garantiegeber übernimmt die Kosten für Reparatur oder Ersatz, einschließlich Porto, Versand, Arbeits- und Materialkosten.

Im Falle einer berechtigten Reklamation verpflichtet sich der Garantiegeber, das defekte Produkt oder dessen beschädigte Teile innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der Reklamation kostenfrei zu reparieren oder zu ersetzen. Der Garantiegeber ist verpflichtet, auf jede Reklamation, die Ansprüche aus dieser Garantie beinhaltet, innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt zu reagieren.

Die Garantie umfasst nicht das Risiko eines unbeabsichtigten Verlusts oder einer Beschädigung des Produkts während des Transports zum autorisierten Servicecenter, sofern der Transport vom Käufer organisiert wird.

Die Garantie umfasst nicht:

- a) übliche Abnutzung;
- b) regelmäßige technische Überprüfungen;
- c) Schäden und Störungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder eine Handhabung des Produkts, die nicht der Bedienungsanleitung entspricht, verursacht werden;
- d) Schäden, die durch die Nutzung des Produkts entgegen seiner vorgesehenen Verwendung entstehen, einschließlich:
 - physische, ästhetische oder Oberflächenschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Änderungen entstehen;
 - unsachgemäße Installation oder Nutzung des Produkts entgegen den Anweisungen; Unterlassung der Wartung gemäß den Empfehlungen des Herstellers;
 - Installation, die nicht den Betriebsanleitungen und den geltenden Sicherheitsstandards entspricht;

- Verwendung des Produkts mit nicht empfohlenem Zubehör oder externen Geräten;
- Reparaturen, die von unbefugten Personen durchgeführt wurden;
- Modifikationen am Produkt ohne die Zustimmung des Importeurs oder des autorisierten Servicecenters, wie zum Beispiel:
 - Erhöhung der Produktparameter über die in der Anleitung angegebenen Werte hinaus.
 - Anpassung des Produkts an lokale technische Normen in anderen Ländern als denjenigen, für die es entwickelt wurde;
 - Fahrlässigkeit.

e) Unfälle, Brände, Einwirkung von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit, Chemikalien und anderen Substanzen, Überschwemmungen, Vibrationen, übermäßige Hitze, unzureichende Belüftung, übermäßige oder fehlerhafte Spannungsanschlüsse, Strahlung, elektrische Entladungen einschließlich Blitzschlag sowie jegliche äußere Krafteinwirkung und Einflüsse.

Die Garantie ist innerhalb der Europäischen Union gültig.

Im Falle einer Vertragsverletzung der verkauften Ware hat der Käufer von Rechts wegen Anspruch auf Rechtsmittel gegenüber dem Verkäufer, und zwar auf dessen Kosten, wobei die Gewährleistung diese Ansprüche nicht beeinträchtigt.

KONTAKTDETAILS

Kontakt: handel@itrq.pl

Service: RMA@itrq.pl

Kontakt: contact@skinvibe.global

Importeur und Verkäufer:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Krakau, Polen

VAT NO: PL9452174051

Produzent:

VISIONARY GROUP SP. Z O.O.

Skwierzyńska 2

04-853 Warschau, Polen

VAT NO: PL9522268798



Hinweise zum Schutz der Umwelt

Hinweis: Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG sowie dem polnischen Gesetz über Elektro- und Elektronik-Altgeräte mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet.

Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Gerät nach Ablauf seiner Nutzungsdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf.

Hinweis: Dieses Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden!

Das Produkt sollte an den dafür vorgesehenen Stellen durch selektive Sammlung entsorgt werden.

Der sachgemäße Umgang mit gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten hilft, schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, die durch gefährliche Komponenten sowie durch unsachgemäße Lagerung und Verarbeitung dieser Geräte verursacht werden können.



Kindersicherheitswarnung

Hinweis: Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Das Symbol eines durchgestrichenen Kinderkopfes zeigt an, dass bei unsachgemäßer Nutzung des Geräts durch kleine Kinder Strangulations-, Verbrennungs- oder andere Gefahren auftreten können. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern.



Warnhinweis zu Wasser- und Elektrogeräten

Hinweis: Das Produkt ist ein elektrisches Gerät – es darf nicht in Wasser eingetaucht oder in direktem Kontakt mit Flüssigkeiten verwendet werden (z. B. beim Baden).

Das Symbol einer durchgestrichenen Badewanne zeigt an, dass das Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder überfüllten Wassertanks eingesetzt werden darf.

Seien Sie in Badezimmern besonders achtsam.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (Nr. SV-003/2025/CE/1)



Produkt: SkinVibe Luna MiniWireless Kabelloser Haarglätter (Modellnr. SV-003BK, SV-003WH)

Produzent:

Visionary Group Sp. z o.o.

VAT NO: PL9522268798

Skwierzyńska 2

04-853 Warszawa, Polen

Die alleinige Verantwortung für die Erstellung dieser Konformitätserklärung liegt beim Hersteller. Der oben genannte Gegenstand dieser Erklärung erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit.

Die folgenden Standards wurden angewendet:

- EN 55032:2015/AC:2016
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55024:2010+A1:2015

RoHS



ANLEITUNGEN IN WEITEREN SPRACHEN

Vollständige Ausgaben der Benutzerhandbücher in anderen Sprachen sind online zugänglich.

Besuchen Sie unsere Internetseite:

www.skinvibe.global/pages/manuals

oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code:

