

GEBRUIKERSHANDLEIDING

SkinVibe Aurea Familie x Plasma Haardroger



Lees meer op:

www.skinvibe.global



Nederlandse versie

BEDANKT

We zijn erg blij dat je voor SkinVibe hebt gekozen!

Jouw tevredenheid is onze prioriteit, dus we zorgen ervoor dat we je producten van hoge kwaliteit leveren.

Lees de bijgevoegde gebruikershandleiding aandachtig door, deze bevat belangrijke informatie over het juiste gebruik van onze producten.

Met vriendelijke groet,
SkinVibe Team

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	1
Inhoud van de doos	2
Kenmerken	2
LED-indicatoren.....	2
Productbeschrijving	3
Beschrijving van de knoppen	3
Gebruiksaanwijzing	4
Reinigen van het luchtfilter	7
Stylingmondstukken	8
Veiligheidsmaatregelen	9
Technische specificaties	9
Garantie	10
Contactgegevens	11
Certificaten	12
Handleidingen in andere talen	13

INHOUD VAN DE DOOS

- SkinVibe Aurea Familie x Plasma Haardroger
- Drie magnetische stylingmondstukken
- Gebruikershandleiding
- Tas voor het apparaat
- bedankkaartje

FUNCTIES


- Voorkomt statische elektriciteit door het genereren van 1 miljard positieve en negatieve ionen.
- Uitgerust met een grijsensorfunctie, waardoor het apparaat automatisch aan en uit gaat tijdens gebruik.
- Zorgt voor een stille maar krachtige wind met een 110.000 tpm krachtige BLDC-motor.
- Zorg op maat, afgestemd op de situatie, in 7 modi.
- Veilig gebruik dankzij waarschuwinglampje bij oververhitting of lage spanning.
- Dankzij het afneembare magnetische luchtfilterdeksel is het verwijderen van stof eenvoudig.
- 2-niveaus windsnelheidsregeling en 4-niveaus windtemperatuurregeling.
- Dankzij de meegeleverde magnetische mondstukken kunt u het haar eenvoudig in model brengen.
- Duidelijk afleesbare bediening dankzij LCD-scherm.
- Eenvoudige bediening met knoppen.
- Dikke draad die niet snel verdraait of loslaat, zelfs niet bij een fysieke schok.

LED-INDICATOREN

Tijdens het drogen licht het ronde frame van het scherm op in 4 verschillende kleuren, afhankelijk van de gekozen temperatuur:

- **Hete lucht:** rode LED
- **Warme lucht:** oranje LED
- **Zachte lucht:** gele LED
- **Koude lucht:** blauwe LED


PRODUCTBESCHRIJVING



- ❶ Luchtrooster
- ❷ LCD-scherm
- ❸ Temperatuurindicatie ring
- ❹ Knop voor moduswijziging
- ❺ Knop voor het regelen van de kracht en windsnelheid

- ❻ Knop voor windtemperatuurregeling
- ❼ Lichaam met aanraaksensor
- ❽ Luchtfilter
- ❾ Stekker

KNOPBESCHRIJVING



1. **Moduswijzigingsknop:** Druk op de modusknop om de gewenste modus te selecteren en houd deze lang ingedrukt om de taal in te stellen.
2. **Knop voor regeling van vermogen en windsnelheid:** Schuif omhoog en omlaag om het apparaat AAN/UIT te zetten en de windsnelheid aan te passen.
3. **Knop voor regeling windtemperatuur:** Wijzig de windtemperatuur door op de knop te drukken en druk lang om de aanraaksensor AAN/UIT te zetten.




HOE TE GEBRUIKEN




1. AAN/UIT



- Na het wassen van het haar, droogt u het met een handdoek.
- Sluit de droger aan en begin met gebruiken.
- Schakel het apparaat in en stel met de schuifknop de gewenste windsnelheid in.



2. Verander windtemperatuur en -modus

- Windtemperatuur wijzigen: druk op de knop voor windtemperatuurregeling om de temperatuur te wijzigen.
- Modus wijzigen: druk op de knop Modus wijzigen om de gewenste modus te gebruiken.

Modus	BESCHRIJVING
 The diagram shows a circular control panel for the Isothermal Mode. At the top, it says 'Isothermal Mode' with a temperature scale from 50 to 110. A 'Touch sensor' is indicated on the left. In the center is a thermometer icon. On the right, there's a 'Plasma' label and a '+' button. At the bottom, there's a 'Low-Speed' indicator with a fan icon.	Droogt het haar snel en behoudt een constante, geselecteerde luchttemperatuur met een maximale snelheid van 110.000 RPM (92.000 op lage snelheid). • Kies de gewenste windtemperatuur: warme, hete of koude lucht. ◦ Warme lucht: 55°C ± 5°C ◦ Hete lucht: 80°C ± 5°C ◦ Koude lucht: kamertemperatuur • Uitgerust met een slimme geheugenfunctie, waardoor het apparaat bij de laatst ingestelde windtemperatuur blijft opstarten, zelfs nadat het is uit- en ingeschakeld.
 The diagram shows a circular control panel for the Alternating Warm & Cold Mode. At the top, it says 'Alternating Warm & Cold Mode' with a temperature scale from 50 to 110. A 'Touch sensor' is indicated on the left. In the center is a snowflake icon with a diagonal line through it. On the right, there's a 'Plasma' label and a '+' button. At the bottom, there's a 'High-Speed' indicator with a fan icon.	Breng warme en vervolgens koude lucht aan om het kapsel te fixeren. • Warme lucht 3 seconden → Koude lucht 4 seconden: De luchttemperatuur verandert automatisch.
 The diagram shows a circular control panel for the Alternating Hot & Cold Mode. At the top, it says 'Alternating Hot & Cold Mode' with a temperature scale from 50 to 110. A 'Touch sensor' is indicated on the left. In the center is a snowflake icon with a diagonal line through it. On the right, there's a 'Plasma' label and a '+' button. At the bottom, there's a 'High-Speed' indicator with a fan icon.	Breng warme en vervolgens koude lucht aan om het kapsel te fixeren. • Warme lucht 3 seconden → Koude lucht 4 seconden: De luchttemperatuur verandert automatisch.

Modus	BESCHRIJVING
	Wanneer u lang haar droogt, dient u de juiste temperatuur en tijd te gebruiken om haarschade tot een minimum te beperken. Werkingsvolgorde: 1 minuut warme lucht → 3 minuten in de afwisselende warme en koude modus → 2 minuten warme lucht → 1 minuut koude lucht → Afwisselende warme en koude modus • Blijft na sequentieel werken in de laatste afwisselende warme en koude modus.
	Wanneer u kort haar droogt, dient u de juiste temperatuur en tijd te gebruiken om haarschade tot een minimum te beperken. Werkingsvolgorde: 1 minuut warme lucht → 1 minuut in de afwisselende warme en koude modus → 1 minuut warme lucht → 1 minuut koude lucht → Afwisselende warme en koude modus • Blijft na sequentieel werken in de laatste afwisselende warme en koude modus.
	De wind waait met een lagere windsnelheid en temperatuur dan in de normale modus, waardoor hij geschikt is voor kinderen, huisdieren of styling. De rotatiesnelheid is verlaagd van maximaal 80.000 toeren per minuut tot minimaal 65.000 toeren per minuut. • Kies de gewenste windtemperatuur: warm, heet of koud. ◦ Warme lucht: $55^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ◦ Hete lucht: $65^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ◦ Koude lucht: $38 \pm 5^{\circ}\text{C}$ • Uitgerust met een slimme geheugenfunctie, waardoor het apparaat bij de laatst ingestelde windtemperatuur blijft opstarten, zelfs nadat het is uit- en ingeschakeld.

Modus	BESCHRIJVING
	Zorgt voor een luchtstroom bij lage snelheid en temperatuur, waardoor het ideaal is voor het drogen van de vacht en huid van dieren met verschillende vachttypes, die een hogere huidtemperatuur hebben dan mensen. Het apparaat werkt stil met een rotatiesnelheid van 65.000 tot 75.000 tpm. - Kies de gewenste luchttemperatuur: warm, zacht of koel. Warme lucht: $45^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ Zachte lucht: $35^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ Koele lucht: kamertemperatuur - Uitgerust met een slimme geheugenfunctie, waardoor het apparaat bij de laatst ingestelde windtemperatuur blijft opstarten, zelfs nadat het is uit- en ingeschakeld.
	Gebruik het product handiger en slimmer door de aanraaksensor te activeren. - Houd de knop voor de windtemperatuur ongeveer 3 seconden ingedrukt om de aanraaksensor AAN/UIT te zetten. - Het product begint te werken wanneer u het hoofdgedeelte met uw hand aanraakt terwijl het apparaat aan staat. Wanneer u uw hand van het hoofdgedeelte verwijderd, stopt de werking automatisch.
	Deze waarschuwing verschijnt in de vorm van een lage spanning wanneer de stekker slecht contact maakt. Indicator: Oranje LED Oplossing: Zorg ervoor dat de stekker goed vastzit en sluit hem opnieuw aan.
	Deze waarschuwing verschijnt wanneer de NTC (temperatuursensor) in het product kapot is. Indicator: Blauwe LED Oplossing: Neem contact op met de klantenservice.


Modus	BESCHRIJVING
	Deze waarschuwing verschijnt wanneer het product oververhit is. • Indicator: Rode LED • Oplossing: Maak de ventilatieopening en het luchtfilter schoon.
	Houd de moduswijzigingsknop 3 seconden ingedrukt om het scherm voor taalinstellingen te openen. Druk op de moduswijzigingsknop om de gewenste taal te selecteren en houd de knop vervolgens nogmaals 3 seconden ingedrukt om de instellingen te bevestigen. • Als u geen actie uitvoert op het scherm voor taalinstellingen, wordt de taal na ongeveer 10 seconden automatisch ingesteld.
	Een knipperend plasma-icoon op het scherm geeft aan dat de plasmafunctie continu werkt tijdens het volledige gebruik van het apparaat.

REINIG HET LUCHTFILTER

Wij adviseren om het luchtfilter regelmatig schoon te maken om opgehoopt stof te verwijderen en zo de correcte werking van het apparaat te waarborgen.




1. Schakel de föhn uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Trek het filter voorzichtig naar beneden om het te verwijderen.
3. Veeg het stof weg met een zachte doek, tissue, borstel of droge doek.
4. Plaats het filter weer omhoog.

Niet met water afspoelen. Dit kan een storing in het apparaat veroorzaken.



STYLING MONDSTUKKEN

Je föhn is uitgerust met magnetische stylingmondstukken die je eenvoudig kunt bevestigen en in elke gewenste richting kunt draaien om de luchtstroom nauwkeurig af te stellen. Om de mondstukken te verwijderen, pak je ze eenvoudig vast bij de koele randen.

MONDSTUK	BESCHRIJVING
 Professionele concentrator	Precisiestylingconcentrator, perfect voor het nauwkeurig in model brengen van specifieke haarsecties. Zorgt voor een gecontroleerde luchtstroom, waardoor het gemakkelijker is om gedetailleerde kapsels te creëren.
 Basisconcentrator	Brede concentrator voor dagelijks haardrogen, zorgt voor een gelijkmatige luchtstroom. Perfect voor snel drogen en het gladmaken van het gehele haaroppervlak.
 Diffuser	Grote, brede, ronde en golvende dop met tanden aan de binnenkant. Verdeelt de lucht gelijkmatig voor gedefinieerde krullen en minimaliseert pluis.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Laat de föhn niet onbeheerd in het stopcontact zitten.
- Wikkel het snoer niet om de behuizing van het product.
- Steek uw hand niet in de ventilatieopening; er bestaat gevaar voor brandwonden.
- Gebruik de föhn niet als de ventilatieopening geblokkeerd is. Dit kan brand veroorzaken.
- Zorg ervoor dat uw haar niet in de ventilatieopening terecht komt.
- Wanneer u het luchtfilter schoonmaakt, zorg er dan voor dat de droger is uitgeschakeld, haal de stekker uit het stopcontact en maak vervolgens het apparaat schoon.
- Gebruik de föhn niet met natte handen of op nat haar om elektrische schokken te voorkomen.
- Wij adviseren de droger op een droge plek binnenshuis op te bergen, uit de buurt van vocht en direct zonlicht.
- Gebruik de droger niet voor andere doeleinden dan het drogen en stylen van haar (bijvoorbeeld het drogen van schoenen of kleding), omdat de behuizing door de hitte kan vervormen.
- Wees voorzichtig met het risico op elektrische schokken en brand. Gebruik of bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het kan vallen.
- Als het product beschadigd is of niet goed functioneert, demonteer het dan niet en probeer het niet zelf te repareren. Neem contact op met de klantenservice.
- Gebruik geen andere accessoires dan die welke door de fabrikant zijn meegeleverd.
- Buiten bereik van kinderen houden, tenzij ze onder toezicht staan of instructies krijgen van een verantwoordelijke persoon om veilig gebruik te garanderen.
- Gebruik het product niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere met water gevulde voorwerpen.
- Bij gebruik van de negatieve ionenfunctie kan een specifieke geur ontstaan, die niet schadelijk is voor de gezondheid.
- Als het netsnoer of de stekker beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en neem contact op met de klantenservice.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Model: SV-001SL, SV-005MM
- Nominale spanning: 230V ~ 50-60Hz
- Snoerlengte: 2,7 m
- Stroomverbruik: 1600W
- Scherm: LCD
- Motortoerental: 110.000 tpm

Geproduceerd in VRC

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

GARANTIE

De garantieggever is: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, VAT NO: PL9452174051, Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Krakau, Polen.

De garantie geldt voor het product: SkinVibe Aurea Familie x Plasma Haardroger.

Gefeliciteerd met uw aankoop.

Op dit product geldt een garantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Garantie wordt verleend op basis van een aankoopbewijs (kassabon of btw-factuur).

In geval van een defect dient de koper contact op te nemen met het erkende servicecentrum op het volgende adres: Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Krakau, Polen. U kunt ons bereiken via de volgende contactopties:

- Per e-mail:
 - handel@itrg.pl
 - RMA@itrg.pl

De Garantieverstrekker haalt het product op eigen kosten bij de Koper op. Reparatiekosten of kosten voor vervanging van het product, inclusief verzendkosten, arbeid en materiaal, worden door de Garantieverstrekker gedekt.

In geval van een terechte klacht verbindt de Garantieverstrekker zich ertoe het gebrekkige product binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht kosteloos te repareren of te vervangen. Indien de Garantieverstrekker niet binnen deze termijn op de klacht reageert, heeft de Koper het recht om vervanging of terugbetaling van het product te eisen.

De garantie dekt niet de risico's die verband houden met schade of slijtage van het product tijdens de verzending naar het erkende servicecentrum, tenzij dit transport door de garant wordt georganiseerd.

De garantie dekt niet:

- normale slijtage;
- schade als gevolg van verkeerd gebruik;
- defecten die het gevolg zijn van onjuiste opslag of onjuiste installatie, het niet naleven van de instructies;
- gebreken die het gevolg zijn van onjuist onderhoud of verzorging, nalatigheid of ongevallen;
- schade als gevolg van gebruik met incompatibele accessoires of randapparatuur;
- onbevoegde reparaties uitgevoerd door onbevoegde personen;
- wijzigingen aan het product zonder toestemming van de importeur of het erkende servicecentrum, zoals:
 - het verhogen van de parameters van het product boven de in de instructies gespecificeerde waarden;
 - het aanpassen van het product aan de plaatselijke normen in andere landen dan die waarvoor het is ontworpen;

- schade als gevolg van brand, overstromingen, chemicaliën, extreme weersomstandigheden, overmatig gebruik, overspanning of andere externe factoren, waaronder onjuist gebruik van stopcontacten, blikseminslagen en stroompieken of externe mechanische schokken.

De garantie is van toepassing binnen het grondgebied van de Europese Unie.

Indien het product niet conform is aan de koopovereenkomst, heeft de Koper, naast de rechten die hem worden toegekend krachtens deze garantie, recht op andere rechten krachtens de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming.

CONTACTGEGEVENS

Contact: handel@itrg.pl

Service: RMA@itrg.pl

Contact: contact@skinvibe.global

Importeur en distributeur:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Krakau, Polen

VAT NO: PL9452174051

Fabrikant:

VISIONARY GROUP SP. Z O.O.

Skwierzyńska 2

04-853 Warschau, Polen

VAT NO: PL9522268798



Instructies voor milieubescherming

Let op: Dit apparaat is in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96/EG en de Poolse Wet op afgedankte elektrische en elektronische apparatuur gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste afvalcontainer.

Deze markering geeft aan dat u dit apparaat na gebruik niet met het overige huisvuil mag weggoien.

Waarschuwing: gooi dit apparaat niet weg bij het gemeentelijk afval!!!

Het product moet worden afgevoerd via gescheiden inzameling op de daarvoor aangewezen inzamelpunten.

Door op de juiste manier om te gaan met afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, voorkomt u schadelijke effecten voor de menselijke gezondheid en het milieu als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en het onjuist opslaan en verwerken van dergelijke apparatuur.



Waarschuwing voor kinderveiligheid

Let op: Dit product is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Het symbool met het doorgestreepte babygezichtje geeft aan dat het apparaat een verstikkingsgevaar of ander risico kan opleveren als het door kleine kinderen wordt gebruikt.

Buiten bereik van kinderen houden.



Waarschuwing voor water en elektrische apparaten

Let op: Dit is een elektrisch apparaat. Dompel het niet onder in water en gebruik het niet in de buurt van vloeistoffen (bijvoorbeeld tijdens het baden).

Het symbool van de doorgestreepte badkuip geeft aan dat het apparaat niet in bad, onder de douche of in de buurt van een met water gevulde bak mag worden gebruikt.

Wees extra voorzichtig bij gebruik in badkamers.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING (nr. SV-001/2025/CE/1)



Product: SkinVibe Aurea Familie x Plasma Haardroger (model nr. SV-001SL, SV-001MM)

Fabrikant:

Visionary Group Sp. z o.o.

VAT NO: PL9522268798

Skwierzyńska 2

04-853 Warschau, Polen

Deze conformiteitsverklaring wordt uitgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Het hierboven vermelde product voldoet aan de Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EU. De volgende normen zijn toegepast:

- EN 55032:2015/AC:2016
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55024:2010+A1:2015



RoHS



HANDLEIDINGEN IN ANDERE TALEN

Volledige producthandleidingen in andere talen zijn online beschikbaar.

Bezoek onze website:

www.skinvibe.global/pages/manuals

of scan de onderstaande QR-code:

