

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prostownica do włosów SkinVibe Astra SteamPlasma



Dowiedz się więcej na:

www.skinvibe.pl



Polska wersja

DZIĘKUJEMY

Jest nam niezmiernie miło, że produkt marki SkinVibe trafił w Twoje ręce.

Naszym priorytetem jest Twoje zadowolenie, dlatego dbamy o to, aby dostarczyć Ci produkty najwyższej jakości.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z załączoną instrukcją obsługi, zawiera ona istotne informacje i wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania naszego produktu.

Z wyrazami szacunku,
Zespół SkinVibe

SPIS TREŚCI

Wstęp	1
Zawartość pudełka	1
Środki bezpieczeństwa	1
Funkcje urządzenia	2
Instrukcja napełnienia zbiornika wody	2
U uruchomienie urządzenia	2
Opis urządzenia	2
Korzystanie z funkcji pary	3
Automatyczne wyłączanie	3
Konwersacja i czyszczenie urządzenia	3
Rozwiązywanie problemów	3
Dane techniczne	4
Gwarancja	4
Dane kontaktowe	5
Certyfikaty	5
Instrukcje w innych językach	5


ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

- Prostownica do włosów SkinVibe Astra SteamPlasma
- Zbiornik na wodę
- Instrukcja obsługi
- Woreczek na urządzenie
- Karteczka z podziękowaniem

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci ani osoby z ograniczoną sprawnością bez odpowiedniego nadzoru.
- Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie nie jest zabawką – nie powinno być udostępniane dzieciom do zabawy.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody ani w wilgotnych pomieszczeniach. Woda stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- W przypadku korzystania z urządzenia w łazience należy je niezwłocznie odłączyć po zakończeniu użytkowania.
- Dla zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się instalację wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o prądzie nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie zasilającym łazienkę.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani żadnej innej cieczy.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
- Jeśli urządzenie upadnie, nie działa prawidłowo, zostało uszkodzone lub zamoczone – nie używaj go i skontaktuj się z serwisem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę może przeprowadzić wyłącznie producent, autoryzowany serwis lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
- Płytki grzewcze mogą być bardzo gorące – unikaj kontaktu ze skórą, oczami, uszami, twarzą i szyją.
- Nie dotykaj gorących płytek w trakcie pracy urządzenia ani bezpośrednio po jego wyłączeniu.
- Po użyciu umieść urządzenie na żaroodpornej powierzchni i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.
- Nie używaj urządzenia na mokrych lub wilgotnych włosach. Przeznaczone jest wyłącznie do stylizacji suchych włosów głowy.
- Nie pozostawiaj prostownicy w jednym miejscu na włosach zbyt długo – może to doprowadzić do ich przypalenia.
- Przed przechowywaniem urządzenia upewnij się, że całkowicie ostygło.
- Nie owijaj ciasno przewodu zasilającego wokół urządzenia. Unikaj jego ciągnięcia, zginania, zginięcia lub plątania.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny prostownicy, zwracając szczególną uwagę na przewód zasilający oraz obudowę.
- Po zakończeniu pracy lub przed czyszczeniem – zawsze odłącz urządzenie od zasilania.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych do czyszczenia płytek – stosuj się do zaleceń producenta.

FUNKCJE URZĄDZENIA



INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA ZBIORNIKA WODY

1. Przed rozpoczęciem stylizacji, odłącz urządzenie od zasilania i wyjmij zbiornik na wodę.
2. Delikatnie otwórz gumowy korek zbiornika, napełnij go wodą destylowaną, a następnie dokładnie zamknij korek.
3. Umieść zbiornik z powrotem w obudowie urządzenia, upewniając się, że został prawidłowo osadzony w odpowiednim miejscu.
4. Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź, czy zbiornik i zewnętrzna powierzchnia urządzenia są całkowicie suche.
5. W razie konieczności ponownego napełnienia zbiornika, wyłącz urządzenie z prądu i ostrożnie wyjmij zbiornik dopiero po ostudzeniu.

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Podłącz urządzenie do źródła zasilania 230 V ~ 50/60 Hz.

- Przytrzymaj przycisk zasilania „⏻” przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.

Domyślnie ustawiona zostanie temperatura 140°C.

Zapali się kontrolka, a urządzenie automatycznie rozpocznie nagrzewanie.

- Temperaturę można regulować za pomocą przycisku „↺” – każde naciśnięcie zwiększa ustawienie, a wybrana wartość zostanie podświetlona.

Gdy produkt jest gotowy do użycia, pojawi się ikona „kropki”, sygnalizująca osiągnięcie ustawionej temperatury.

Zaleca się dostosowanie temperatury do rodzaju włosów zgodnie z poniższą tabelą:

TEMPERATURA	RODZAJ WŁOSÓW
140°C	Miękkie, rozjaśniane włosy
160°C	Normalne, farbowane włosy
180°C	Włosy kręcone
200°C	Włosy grube, trudne do ułożenia
220°C	Włosy bardzo gęste, wyjątkowo trudne w stylizacji

OPIS URZĄDZENIA

Nasza profesjonalna prostownica do włosów łączy działanie pary wodnej z technologią plazmy, zapewniając efekt wygładzenia jak z salonu fryzjerskiego. Para wodna z dodatkiem **ponad milionem jonów dodatnich i ujemnych** wygładza, redukuje puszenie i **nadaje blask niczym tafli wody**. Technologia plazmy to przełom, działa efektywniej – włosy są miękkie, podatne na stylizację i wyraźnie lśnią.

Ceramiczne płytki grzewcze gwarantują gładki poślizg **bez uszkodzeń włosów**, równomiernie rozprowadzając ciepło. Regulacja temperatury w zakresie **140°C–220°C** dla różnych typów włosów – od cienkich po grube, mniej podatne na stylizację. Posiada długi kabel **2,7 m z obrotem 360°**.

Efekt? Zdrowo wyglądające, jedwabiście gładkie i lśniące włosy, ochrona przed uszkodzeniami oraz brak efektu puszenia, nawet jeśli będziesz używać prostownicy częściej niż raz w tygodniu.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI PARY

- Aby uruchomić funkcję pary, naciśnij przycisk funkcji pary „” – urządzenie rozpocznie generowanie pary, a na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikona.
- Aby wyłączyć funkcję pary, ponownie naciśnij przycisk „”

Uwaga: gdy funkcja pary jest aktywna i płytki są zamknięte, urządzenie wytwarza parę, aby otworzyć zawór i rozpylić wilgoć. Usłyszysz wtedy charakterystyczny dźwięk syczenia, który świadczy o prawidłowym działaniu funkcji pary – można kontynuować stylizację.

- Po zakończeniu stylizacji, przytrzymaj przycisk zasilania „” przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Dla zwiększenia bezpieczeństwa, prostownica posiada funkcję automatycznego wyłączania. Urządzenie automatycznie wyłączy się po 30 minutach ciągłej pracy.

- Aby ponownie uruchomić urządzenie po wyłączeniu, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania „” przez 3 sekundy.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

- Zaleca się używanie wyłącznie wody czystej lub destylowanej, aby zapobiec osadzaniu się kamienia, który może blokować przewody parowe i obniżać skuteczność działania funkcji pary.
- Prostownica nie wymaga stosowania żadnych smarów ani olejów.
- W celu czyszczenia, należy odłączyć urządzenie od zasilania, pozostawić do ostygnięcia, a następnie przetrzeć obudowę wilgotną ściereczką.
- W przypadku jakichkolwiek usterek należy skontaktować się z serwisem – nie podejmuj prób samodzielnej naprawy.

Czyszczenie płytek ceramicznych:

- Powierzchnia płytek ceramicznych jest twarda, gładka i nieprzylegająca – można ją przetrzeć delikatnie wilgotną szmatką.
- Dla zachowania optymalnej wydajności należy przestrzegać poniższych zasad:
- ① Nie dotykać powierzchni ostrymi przedmiotami ani nie pocierać jej szorstkimi materiałami.
- ② Unikać kontaktu z silnymi chemikaliami (np. płynem do mycia piekarników) oraz urządzeniami emitującymi ciepło, jak np. ciepły nawiew suszarki do włosów.
- ③ Do czyszczenia nie należy używać mocnych detergentów – zwykle wystarczy łagodny środek i wilgotna ściereczka.
- Dzięki temu łatwo usunąć ewentualne zabrudzenia i resztki kosmetyków do stylizacji włosów.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Włosy nie są prawidłowo wyprostowane? Sprawdź:

- Czy urządzenie jest używane prawidłowo? (Wylot pary i panel powinny przylegać do pasma włosów)
- Czy prostownica nie porusza się zbyt wolno po pasmach włosów?
- Czy włosy zostały dokładnie wysuszone przed stylizacją?
- Czy ustawiona temperatura jest odpowiednia do rodzaju włosów?
- Czy urządzenie generuje parę?
- Czy zbiornik na wodę nie jest pusty?
- Czy zbiornik został prawidłowo wciśnięty aż do „kliknięcia”?
- Czy urządzenie osiągnęło ustawioną temperaturę? (Poczekaj, aż przestanie migać wybrana wartość temperatury)

Brak widocznej pary?

Para wodna jest gazem bezbarwnym, dlatego jej obecność może być trudna do zauważenia gołym okiem – zamiast tego należy ją rozpoznać po charakterystycznym dźwięku:

Po nagraniu, gdy płytki są zamknięte, urządzenie zaczyna wydzielać parę z odgłosem syczenia – oznacza to, że funkcja pary działa prawidłowo.

Urządzenie przestało się nagrzewać?

Sprawdź, czy nie aktywowała się funkcja automatycznego wyłączania.

Wszystkie wskaźniki temperatury migają jednocześnie?

Skontaktuj się z serwisem w celu naprawy urządzenia.

Z wylotów pary wydobywa się woda zamiast pary?

Skontaktuj się z serwisem – może to wskazywać na usterkę.

Urządzenie okresowo przestaje wytwarzać parę?

To normalne – urządzenie automatycznie kontroluje ilość wydzielanej pary.

Para zatrzymuje się chwilowo, gdy płytki zostaną otwarte.

DANE TECHNICZNE

- Model: SV-005SL, SV-005MM
- Długość przewodu: 2.7 m / obrót 360°
- Moc znamionowa: 50 W
- Napięcie znamionowe: 230 V ~ 50–60 Hz
- Natężenie znamionowe: 1,8 A
- Wymiary: 300 × 34 × 37,5 mm
- Objętość pary wodnej: 0,7–1,2 g
- Pojemność zbiornika na wodę: 12 ml
- Wyświetlacz LCD
- Ceramiczne płytki grzewcze
- Waga netto: 376 g (bez kabla), 510 g (z kablem)

Wyprodukowano w PRC

Zachowaj tę instrukcję do przyszłego użytku.

GWARANCJA

Gwarantem jest: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, NIP: 9452174051, Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

Gwarancja obejmuje Produkt: Prostownica do włosów SkinVibe Astra SteamPlasma.

Gratulujemy udanego wyboru.

Nasz Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Obsługa gwarancyjna realizowana jest na podstawie dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).

W celu zgłoszenia wady Kupujący powinien skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym pod adresem: Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska.

Dostępne są poniższe kanały kontaktu:

- Drogą mailową:
 - handel@itrg.pl
 - RMA@itrg.pl

Gwarant odbiera od kupującego Produkt na swój koszt. Koszty naprawy lub wymiany w tym koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Gwarant.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego Produktu bądź jego uszkodzonych części w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Przy czym Gwarant zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację zawierającą roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Gwarancja nie obejmuje ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu w trakcie transportu do Autoryzowanego Centrum Serwisowego, jeśli transport jest organizowany przez Kupującego.

Gwarancja nie obejmuje:

- a) normalnego zużycia;
- b) okresowych przeglądów technicznych;
- c) uszkodzeń i awarii spowodowanych niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem lub obchodzeniem się z Produktem w sposób odbiegający od normalnych zastosowań, w tym:
 - użytkowania z niezalecanymi akcesoriami lub urządzeniami peryferyjnymi,
 - zaniedbań, niewłaściwego przechowywania, nieodpowiedniej pielęgnacji,
 - stosowania nieodpowiedniego napięcia, zasilania lub wentylacji,
 - korzystania z urządzenia mokrymi dłońmi lub w warunkach nadmiernej wilgoci;
- d) uszkodzeń wynikających z używania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym:
 - uszkodzeń fizycznych, estetycznych lub powierzchniowych wynikających z niewłaściwego użytkowania lub modyfikacji,
 - niewłaściwej instalacji lub użytkowania Produktu niezgodnie z instrukcjami,
 - braku konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta,
 - stosowania niezalecanej wody (np. twardej, nieprzefiltrowanej),
 - zanieczyszczenia kamieniem, pyłem, owadami lub resztkami kosmetyków (np. farb, lakierów, olejków);
- e) wszelkich modyfikacji Produktu bez uprzedniej pisemnej zgody Importera lub Autoryzowanego Centrum Serwisowego, w tym:
 - podnoszenia parametrów technicznych ponad wartości podane w instrukcji,
 - dostosowania Produktu do standardów technicznych w krajach innych niż te, dla których został zaprojektowany;
- f) uszkodzeń powstałych w wyniku:
 - wypadków, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi, wibracji, promieniowania, wyładowań elektrycznych, pożaru, nadmiernego ciepła,
 - działania sił zewnętrznych, uderzeń mechanicznych, upadku lub niewłaściwego transportu,
 - podłączenia urządzenia do instalacji o niestabilnym napięciu lub z błyskawicami (przebiegami);
- g) śladów po farbách do włosów, lakierach, olejkach i innych produktach chemicznych;
- h) uszkodzeń lub skutków ubocznych wynikających z korzystania ze środków czyszczących niezalecanych przez producenta.

Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej.

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

Kontakt: handel@itrgr.pl
Serwis: RMA@itrgr.pl

Kontakt: kontakt@skinvibe.pl

Importer oraz dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Christo Botewa 6B/B4
30-798 Kraków, Polska
NIP: 9452174051

Producent:

VISIONARY GROUP SP. Z O.O.
Skwierzyńska 2
04-853 Warszawa, Polska
NIP: 9522268798

CERTYFIKATY



Instrukcja dotycząca ochrony środowiska

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych!!!

Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do unikania szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne, wynikającego z obecności składników niebezpiecznych oraz nieprawidłowego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa dzieci

Uwaga: Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3. roku życia.

Symbol przekreślonej głowy dziecka informuje, że urządzenie może stwarzać ryzyko uduszenia, poparzenia lub innego zagrożenia w przypadku niewłaściwego użytkowania przez małe dzieci. Przechowywać poza ich zasięgiem.



Ostrzeżenie dotyczące wody i urządzeń elektrycznych

Uwaga: Produkt jest urządzeniem elektrycznym – nie wolno zanurzać go w wodzie ani używać w bezpośrednim kontakcie z cieczą (np. podczas kąpieli).

Symbol przekreślonej wanny oznacza zakaz używania urządzenia w wannie, pod prysznicem lub nad napełnionymi zbiornikami wody.

Zachowaj szczególną ostrożność w łazienkach.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (nr SV-005/2025/CE/1)



Produkt: Prostownica do włosów SkinVibe Astra SteamPlasma (nr modelu SV-005SL, SV-005MM)

Producent:

Visionary Group Sp. z o.o.
NIP: 9522268798
Skwierzyńska 2
04-853 Warszawa, Polska

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/EU. Zastosowano następujące standardy:

- EN 55032:2015/AC:2016
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55024:2010+A1:2015



INSTRUKCJE W INNYCH JĘZYKACH

Pełne wersje instrukcji obsługi w pozostałych językach są dostępne online.

Odwiedź naszą stronę:

www.skinvibe.pl/pages/instrukcje

lub zeskanuj poniższy kod QR:

