

MANUAL DO USUÁRIO

Secador de cabelo SkinVibe Aurea Family x Plasma



Leia mais em:

www.skinvibe.global



Versão portuguesa

AGRADECIMENTOS

Estamos muito satisfeitos por ter decidido escolher a SkinVibe!

A nossa prioridade é a sua satisfação, por isso certificamo-nos de que lhe fornecemos produtos de alta qualidade.

Por favor, leia atentamente o manual do utilizador em anexo, que contém informações importantes sobre a utilização correta dos nossos produtos.

Melhores cumprimentos,
Equipe SkinVibe

ÍNDICE

Introdução	1
Conteúdo da caixa	2
Características	2
Indicadores LED.....	2
Descrição do produto	3
Descrição dos botões	3
Como usar	4
Limpeza do filtro de ar	7
Bicos de modelagem	8
Precauções de segurança	9
Especificações técnicas	9
Garantia	10
Informações de contato	11
Certificados	12
Manuais em outros idiomas	13

CONTEÚDO DA CAIXA

- Secador de cabelo SkinVibe Aurea Family x Plasma
- Três bicos de modelagem magnéticos
- Manual do usuário
- Bolsa para o dispositivo
- Cartão de agradecimento

CARACTERÍSTICAS


- Previne eletricidade estática gerando 1 bilhão de íons positivos e negativos.
- Equipado com uma função de sensor de aderência, ligando e desligando automaticamente durante o uso.
- Oferece vento silencioso, mas potente, com um motor BLDC de alto desempenho de 110.000 rpm.
- Atendimento personalizado de acordo com a situação em 7 modalidades.
- Uso seguro com visor de luz de advertência em caso de superaquecimento ou problemas de baixa tensão.
- A tampa do filtro de ar magnético removível facilita a remoção de poeira.
- Controle de velocidade do vento de 2 níveis e temperatura do vento de 4 níveis.
- Os bicos magnéticos incluídos facilitam a modelagem do cabelo.
- Operação fácil de visualizar com tela LCD.
- Fácil operação com botões.
- Fio grosso que não se torce facilmente nem descasca facilmente, mesmo com choque físico.

INDICADORES DE LED

Durante a secagem, a moldura redonda da tela acende em 4 cores diferentes, dependendo da temperatura selecionada:

- **Ar quente:** LED vermelho
- **Ar quente:** LED laranja
- **Ar suave:** LED amarelo
- **Ar frio:** LED azul

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



1 Saída de ar

2 Tela LCD

3 Anel de indicação de temperatura

4 Botão de mudança de modo

5 Botão de controle de potência e velocidade do vento


6 Botão de controle de temperatura do vento

7 Corpo com sensor de toque

8 Filtro de ar

9 Plugue de alimentação

DESCRIÇÃO DO BOTÃO



1. **Botão de mudança de modo:** Pressione o botão de modo para selecionar o modo desejado e pressione e segure para definir o idioma.

2. **Botão de controle de potência e velocidade do vento:** deslize para cima e para baixo para ligar/desligar a energia e ajustar a velocidade do vento.

3. **Botão de controle de temperatura do vento:** altere a temperatura do vento pressionando o botão e pressione longamente para ligar/desligar o sensor de toque.




COMO USAR




1. Ligar/desligar




- Após lavar os cabelos, seque com uma toalha.
- Ligue a secadora e comece a usar.
- Ligue a energia e ajuste o nível de velocidade do vento desejado com o botão deslizante.



2. Alterar temperatura e modo do vento

- Alterar temperatura do vento: pressione o botão de controle de temperatura do vento para alterar a temperatura.
- Alterar modo: pressione o botão Alterar modo para usar o modo desejado.

Modo	DESCRIÇÃO
 The control panel for Isothermal Mode features a circular design with a thermometer icon in the center. Above the thermometer is a five-dot temperature scale. To the left is a 'Touch sensor' icon, and to the right is a 'Plasma' icon with a plus sign. At the bottom, a 'Low-Speed' button is indicated by a fan icon.	Seca o cabelo rapidamente, mantendo uma temperatura de ar constante e selecionada, com uma velocidade máxima de 110.000 RPM (92.000 no modo de baixa velocidade). • Selecione a temperatura desejada do vento: ar morno, quente ou frio. ◦ Ar quente: 55°C ± 5°C ◦ Ar quente: 80°C ± 5°C ◦ Ar frio: temperatura ambiente • Equipado com uma função de memória inteligente, permitindo que ele inicie na última temperatura do vento definida, mesmo depois de ser desligado e ligado.
 The control panel for Alternating Warm & Cold Mode features a circular design with a sun and snowflake icon in the center. Above the icon is a five-dot temperature scale. To the left is a 'Touch sensor' icon, and to the right is a 'Plasma' icon with a plus sign. At the bottom, a 'High-Speed' button is indicated by a fan icon.	Aplique ar quente e depois ar frio para fixar o penteado. • Ar quente 3 segundos ➡ Ar frio 4 segundos: A temperatura do ar muda automaticamente.
 The control panel for Alternating Hot & Cold Mode features a circular design with a sun and snowflake icon in the center. Above the icon is a five-dot temperature scale. To the left is a 'Touch sensor' icon, and to the right is a 'Plasma' icon with a plus sign. At the bottom, a 'High-Speed' button is indicated by a fan icon.	Aplique ar quente e depois ar frio para fixar o penteado. • Ar quente 3 segundos ➡ Ar frio 4 segundos: A temperatura do ar muda automaticamente.

Modo	DESCRIÇÃO
	Ao secar cabelos longos, use a temperatura e o tempo adequados para minimizar os danos aos fios. Sequência de operação: 1 minuto de ar quente → 3 minutos no modo alternado quente e frio → 2 minutos de ar quente → 1 minuto de ar frio → Modo alternado quente e frio • Após operar em sequência, permanece no último Modo Alternado Quente e Frio.
	Ao secar cabelos curtos, use a temperatura e o tempo adequados para minimizar os danos aos fios. Sequência de operação: 1 minuto de ar quente → 1 minuto no modo alternado quente e frio → 1 minuto de ar quente → 1 minuto de ar frio → Modo alternado quente e frio • Após operar em sequência, permanece no último Modo Alternado Quente e Frio.
	O vento sopra a uma velocidade e temperatura mais baixas do que o modo normal, tornando-o adequado para crianças, animais de estimação ou para estilizar. A velocidade de rotação é reduzida de um máximo de 80.000 RPM para um mínimo de 65.000 RPM. • Selecione a temperatura do vento desejada entre ar quente, morno ou frio. ◦ Ar quente: $55^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ◦ Ar quente: $65^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ◦ Ar frio: $38 \pm 5^{\circ}\text{C}$ • Equipado com uma função de memória inteligente, permitindo que ele inicie na última temperatura do vento definida, mesmo depois de ser desligado e ligado.

Modo	DESCRIÇÃO
	Proporciona fluxo de ar em baixa velocidade e temperatura, tornando-o ideal para secar pelos e peles de animais com diversos tipos de pelagem, que possuem uma temperatura de pele mais alta que a dos humanos. Opera silenciosamente com uma velocidade de rotação de 65.000 a 75.000 RPM. • Selecione a temperatura do ar desejada entre: ar quente, suave ou frio. ◦ Ar quente: $45^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ◦ Ar suave: $35^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ◦ Ar frio: temperatura ambiente • Equipado com uma função de memória inteligente, permitindo que ele inicie na última temperatura do vento definida, mesmo depois de ser desligado e ligado.
	Use o produto de forma mais conveniente e inteligente ativando o sensor de toque. • Pressione e segure o botão de temperatura do vento por cerca de 3 segundos para ligar/desligar o sensor de toque. • O produto começa a operar ao tocar o corpo principal com a mão enquanto estiver ligado. Ao remover a mão do corpo principal, a operação para automaticamente.
	Este aviso aparece como baixa voltagem quando o contato do plugue está ruim. • Indicador: LED laranja • Solução: Certifique-se de que o plugue esteja inserido com segurança e conecte-o novamente.
	Este aviso aparece quando o NTC (sensor de monitoramento de temperatura) está quebrado no produto. • Indicador: LED azul • Solução: Entre em contato com o atendimento ao cliente.


Modo	DESCRIÇÃO
	Este aviso aparece quando o produto está superaquecido. • Indicador: LED vermelho • Solução: Limpe a saída de ar e o filtro de ar.
	Mantenha pressionado o botão de mudança de modo por 3 segundos para entrar na tela de configuração de idioma. Pressione o botão de mudança de modo para selecionar o idioma desejado e segure novamente por 3 segundos para confirmar as configurações. • Se nenhuma ação for realizada na tela de configuração de idioma, o idioma será definido automaticamente após cerca de 10 segundos.
	Um ícone de plasma piscando na tela indica que a função de plasma opera continuamente durante todo o uso do dispositivo.

LIMPE O FILTRO DE AR

Recomendamos a limpeza regular do filtro de ar para remover o pó acumulado, garantindo o bom funcionamento do aparelho.




1. Desligue o secador de cabelo e desconecte-o da tomada.
2. Puxe o filtro cuidadosamente para baixo para removê-lo.
3. Limpe a poeira com um pano macio, lenço de papel, escova ou pano seco.
4. Insira o filtro novamente para cima.

Não lave com água. Isso pode causar mau funcionamento do aparelho.



BICOS DE MODELAGEM

Seu secador de cabelo é equipado com bicos magnéticos de modelagem que podem ser facilmente montados e girados em qualquer direção para ajustar o fluxo de ar com precisão. Para remover os bicos, basta segurar suas bordas frias.

BOCAL	DESCRIÇÃO
 Concentrador profissional	Concentrador de modelagem de precisão, perfeito para modelar seções específicas do cabelo com precisão. Proporciona um fluxo de ar controlado, facilitando a criação de penteados detalhados.
 Concentrador básico	Concentrador amplo para secagem diária dos cabelos, proporcionando fluxo de ar uniforme. Perfeito para secagem rápida e alisamento de toda a superfície dos fios.
 Difusor	Touca grande, larga, redonda e ondulada, com dentes internos. Distribui o ar uniformemente para criar cachos definidos e minimizar o frizz.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não deixe o secador de cabelo ligado na tomada sem supervisão.
- Não enrole o cabo ao redor do corpo do produto.
- Não coloque a mão na saída de ar – há risco de queimaduras.
- Não use o secador de cabelo se a saída de ar estiver bloqueada. Pode causar incêndio.
- Tenha cuidado para não deixar seu cabelo ficar preso na saída de ar.
- Ao limpar o filtro de ar, certifique-se de que a secadora esteja desligada, desconecte o cabo e limpe o dispositivo.
- Não utilize o secador de cabelo com as mãos molhadas ou no cabelo molhado para evitar choque elétrico.
- Recomendamos guardar a secadora em local seco e fechado, longe da umidade e da luz solar direta.
- Não utilize o secador para outras finalidades além de secar e modelar cabelos (por exemplo, secar sapatos ou roupas), pois a estrutura pode deformar devido ao calor.
- Tenha cuidado com o risco de choque elétrico e incêndio – evite usar ou armazenar o dispositivo em locais onde ele possa cair.
- Se o produto estiver danificado ou não estiver funcionando corretamente, não o desmonte nem tente consertá-lo sozinho. Entre em contato com o atendimento ao cliente.
- Não utilize acessórios que não sejam os fornecidos pelo fabricante.
- Mantenha fora do alcance de crianças, a menos que estejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável para garantir o uso seguro.
- Não utilize o produto perto de banheiras, chuveiros, pias ou outros recipientes com água.
- Ao usar a função de íon negativo, pode ocorrer um cheiro específico, que não é prejudicial à saúde.
- Se o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados, pare de usar o dispositivo imediatamente e entre em contato com o atendimento ao cliente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Modelo: SV-001SL, SV-005MM
- Tensão nominal: 230V ~ 50-60Hz
- Comprimento do cabo: 2,7 m
- Consumo de energia: 1600W
- Tela: LCD
- Velocidade do motor: 110.000 RPM

Produzido na RPC

Guarde este manual para referência futura.

GARANTIA

O fiador é: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, VAT NO: PL9452174051, Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Cracóvia, Polónia.

A garantia cobre o produto: Secador de cabelo SkinVibe Aurea Family x Plasma.

Parabéns pela sua compra.

Este produto possui garantia de 24 meses a partir da data da compra. O serviço de garantia é fornecido com base no comprovante de compra (recibo ou nota fiscal).

Em caso de defeito, o Comprador deverá entrar em contato com o Centro de Serviço Autorizado no seguinte endereço: Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Cracóvia, Polónia. Você pode entrar em contato conosco através das seguintes opções de contato:

- Por email:
 - handel@itr.pl
 - RMA@itr.pl

O Garantidor retira o produto do Comprador às suas próprias custas. Os custos de reparo ou substituição do produto, incluindo frete, mão de obra e materiais, são cobertos pelo Garantidor.

Em caso de reclamação justificada, o Garantidor se compromete a reparar ou substituir o produto defeituoso gratuitamente no prazo de 30 dias a partir do recebimento da reclamação. Caso o Garantidor não responda à reclamação dentro desse prazo, o Comprador terá o direito de solicitar a substituição do produto ou o reembolso.

A garantia não cobre riscos relacionados a danos ou desgaste do produto durante o transporte para o Centro de Serviço Autorizado, a menos que esse transporte seja organizado pelo Garantidor.

A garantia não cobre:

- desgaste normal;
- danos resultantes de uso incorreto;
- defeitos causados por armazenamento inadequado ou instalação inadequada, não cumprimento das instruções;
- defeitos devido a manutenção ou cuidado inadequados, negligência ou acidentes;
- danos devido ao uso com acessórios ou dispositivos periféricos incompatíveis;
- reparos não autorizados realizados por pessoas não autorizadas;
- modificações no produto sem o consentimento do importador ou do Centro de Serviço Autorizado, tais como:
 - aumentar os parâmetros do produto além dos valores especificados nas instruções;
 - adaptar o produto aos padrões locais de países diferentes daqueles para os quais foi projetado;

- danos causados por incêndio, inundação, produtos químicos, condições climáticas extremas, uso excessivo, sobretensão ou outros fatores externos, incluindo uso indevido de tomadas elétricas, raios e surtos elétricos ou choques mecânicos externos.

A garantia se aplica dentro do território da União Europeia.

Se o produto não estiver em conformidade com o contrato de venda, o Comprador terá direitos sob as leis de proteção ao consumidor aplicáveis, além dos direitos concedidos por esta garantia.

INFORMAÇÕES DE CONTATO

Contato: handel@itrg.pl

Serviço: RMA@itrg.pl

Contato: contact@skinvibe.global

Importador e distribuidor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Christo Botewa 6B/B4
30-798 Cracóvia, Polónia
VAT NO: PL9452174051

Fabricante:

VISIONARY GROUP SP. Z O.O.
Skwierzyńska 2
04-853 Varsóvia, Polónia
VAT NO: PL9522268798

CERTIFICADOS



Instruções de proteção ambiental

Observação: este dispositivo está marcado de acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/CE e a Lei Polonesa sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos com o símbolo de um recipiente de lixo riscado.

Esta marcação indica que este equipamento, após o seu período de utilização, não pode ser descartado junto com outros resíduos domésticos.

Aviso: não descarte este equipamento com o lixo municipal!!!

O produto deve ser descartado por meio de coleta seletiva em pontos de coleta designados.

O manuseio adequado de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos ajuda a evitar efeitos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente devido à presença de substâncias perigosas e ao armazenamento e processamento inadequados desses equipamentos.



Aviso de segurança para crianças

Observação: este produto não é destinado a crianças menores de 3 anos de idade.

O símbolo do rosto de um bebê riscado indica que o dispositivo pode apresentar risco de asfixia ou outro risco se usado por crianças pequenas.

Mantenha fora do alcance de crianças.



Aviso sobre água e dispositivos elétricos

Observação: este é um dispositivo elétrico – não o mergulhe em água nem o use perto de líquidos (por exemplo, durante o banho).

O símbolo da banheira riscado indica que o dispositivo não deve ser usado na banheira, debaixo do chuveiro ou perto de qualquer recipiente com água.

Tenha muito cuidado ao operar em banheiros.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE (No. SV-001/2025/CE/1)



Produto: Secador de cabelo SkinVibe Aurea Family x Plasma (modelo no. SV-001SL, SV-001MM)

Fabricante:

Visionary Group Sp. z o.o.

VAT NO: PL9522268798

Skwierzyńska 2

04-853 Varsóvia, Polônia

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

O produto listado acima está em conformidade com a Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE. As seguintes normas foram aplicadas:

- EN 55032:2015/AC:2016
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55024:2010+A1:2015



RoHS



MANUAIS EM OUTROS IDIOMAS

Manuais completos do produto em outros idiomas estão disponíveis on-line.

Visite nosso site:

www.skinvibe.global/pages/manuals

ou escaneie o código QR abaixo:

