


MANUAL DE INSTRUÇÕES

Alisador de cabelo sem fio SkinVibe Luna MiniWireless



Saiba mais em:

www.skinvibe.global



Versão portuguesa

AGRADECIMENTOS

Estamos muito satisfeitos por ter decidido escolher a SkinVibe!

A nossa prioridade é a sua satisfação, por isso certificamo-nos de que lhe fornecemos produtos de alta qualidade.

Por favor, leia atentamente o manual do utilizador em anexo, que contém informações importantes sobre a utilização correta dos nossos produtos.

Melhores cumprimentos,
Equipe SkinVibe

CONTEÚDO

Introdução	1
Conteúdo da caixa	2
Precauções de segurança	2
Estrutura do dispositivo	3
Carregamento da bateria	4
Operação do dispositivo	4
Limpeza e manutenção	7
Descarte do dispositivo	7
Dados técnicos	7
Garantia	8
Detalhes de contacto	8
Certificados	10
Instruções em outros idiomas	11

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Alisador de cabelo sem fio SkinVibe Luna MiniWireless
- Estação de carregamento
- Cabo USB-C
- Manual do utilizador
- Saco para dispositivos
- Cartão de gratidão


MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Estes avisos aplicam-se ao dispositivo, assim como a todas as ferramentas, acessórios, estação de carregamento, cabo USB e cabo de alimentação.

- Este aparelho não é destinado a ser utilizado por crianças.
- Utilize sempre o dispositivo com o cabo de carregamento USB que foi fornecido. Caso o cabo de alimentação esteja danificado, deverá ser substituído em um serviço técnico para evitar riscos.
- O dispositivo não é resistente à água. Evite utilizá-lo nas proximidades de água. A água constitui um risco, mesmo com o dispositivo desligado.
- Não coloque objetos estranhos em nenhuma abertura do aparelho.
- Caso o dispositivo não funcione corretamente, tenha caído, sido danificado, exposto ao ar livre ou mergulhado na água, evite utilizá-lo ou tocá-lo antes de contactar o serviço de assistência técnica.
- As placas de aquecimento do dispositivo podem aquecer durante a utilização. Permita que esfriem após o uso. Manuseie o dispositivo com precaução, especialmente na presença de crianças pequenas.
- Desligue o dispositivo quando não estiver a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho até que esteja completamente carregado.
- A bateria do seu dispositivo não pode ser substituída. Se o seu dispositivo não estiver a funcionar corretamente ou se a bateria estiver danificada, não tente substituí-la por conta própria; entre em contacto com um serviço de assistência técnica.
- Não coloque o dispositivo em contacto com fogo ou temperaturas elevadas, pois isso pode resultar em falha da bateria.
- O contacto com a pele pode provocar irritação. Em caso de contacto, lave a pele com água e sabão.
- O contacto com os olhos pode provocar irritação. Se a substância entrar em contacto com os olhos, lave-os de imediato e procure assistência médica.
- Utilize o aparelho apenas para estilizar cabelos secos. Não o utilize em cabelos molhados ou húmidos.

- Não utilize o aparelho enquanto estiver a carregar. Não utilize o aparelho enquanto estiver ligado à corrente elétrica.
- Se o dispositivo entrar em contacto com líquidos durante o carregamento ou enquanto o plugue estiver conectado, desconecte-o imediatamente da tomada.
- Se o dispositivo não for utilizado durante 6 meses, a bateria perderá o seu desempenho. Se o produto não for utilizado por 14 dias ou mais, ligue-o, descarregue a bateria e carregue-a completamente novamente. Repita este processo a cada 14 dias se o dispositivo não for utilizado de forma contínua.

CONSTRUÇÃO DO APARELHO



A CARREGAR A BATERIA

Carregamento através de cabo USB-C.

O aparelho é alimentado de forma sem fio por uma bateria recarregável interna que necessita de carregamento frequente. Siga estes passos para carregar a bateria:

1. **Desligar:** assegure-se de que o aparelho esteja desligado.
2. **Conexão:** Insira o cabo USB-C na porta localizada na parte traseira do dispositivo.
3. **Tempo de carregamento:** O processo de carregamento terá uma duração aproximada de 4 horas. O ícone da bateria no ecrã sinaliza o nível de carga da bateria.
4. **Pronto para utilização:** a bateria completamente carregada é sinalizada no ecrã. O seu dispositivo está preparado para utilização.

FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO


Antes de utilizar:

1. **Desativar o modo avião:** deslize o interruptor para cima.
2. **Penteie o cabelo:** assegure-se de que o seu cabelo esteja arranjado e estilizado na direção do penteado pretendido.
3. **Umedeça suavemente o cabelo:** Umedeça o cabelo de forma leve e uniforme utilizando produtos para modelar, água ou uma toalha.
 - Cabelo excessivamente molhado não é adequado para penteados, por isso, assegure-se de que esteja apenas ligeiramente húmido.



Dicas para alcançar os melhores resultados na modelagem:

1. Escove o cabelo com uma escova.
2. Separe o cabelo em mechas, conforme demonstrado na ilustração.
 - Se possui cabelos grossos, dividi-los em mechas mais pequenas facilitará o penteado.
3. Inicie a modelagem a partir da parte posterior da cabeça, progredindo do 1 para o 2 e, em seguida, do 3 para o 4.




Alisamento de cabelo:

1. Pegue uma mecha de cabelo com aproximadamente 5 cm de largura. Evite pegar muito cabelo de uma só vez, pois isso pode tornar o alisamento mais difícil.
2. Coloque uma mecha de cabelo entre as placas do dispositivo e pressione da raiz até às pontas.
3. Desloque a chapinha suavemente da raiz até às pontas, ajustando a velocidade para alcançar melhores resultados.
4. Repita os passos 1 a 3 para o restante do cabelo. Inicie pelas seções inferiores e avance para as superiores.



Enrolando as extremidades (para cachos mais apertados):

1. Selecione uma mecha de cabelo com aproximadamente 5 cm de largura. Coloque-a entre as placas da chapinha.
2. Prenda a chapinha nas extremidades do cabelo de forma que as placas entrem em contacto com o cabelo e enrole-as suavemente em torno da chapinha.



3. Vire a chapinha para dentro, de forma que as placas fiquem direcionadas para a sua cabeça e as pontas do seu cabelo fiquem voltadas para longe de si.



4. Mantenha a chapinha no cabelo durante aproximadamente 7 segundos. Se os cachos não se firmarem, repita este passo.

- **Observação:** não mantenha a chapinha no mesmo local por mais de 10 segundos para evitar danos ao cabelo.

5. Repita os passos de 1 a 4 para as outras mechas de cabelo.



HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Mantenha o dispositivo limpo após cada utilização. Antes de proceder à limpeza, desligue o dispositivo e aguarde que as placas de aquecimento arrefeçam completamente.

- Não submerja o dispositivo em água ou em outros líquidos.
- Limpe o aparelho com um pano seco ou ligeiramente húmido.
- Evite o uso de substâncias corrosivas, como álcool ou detergentes agressivos, para a limpeza do dispositivo.
- Utilize o dispositivo com precaução.

REMOÇÃO DO DISPOSITIVO

Este aparelho possui uma bateria. Não tente retirar a bateria do aparelho por conta própria. O aparelho deve ser eliminado em uma instalação especializada na reciclagem de equipamentos elétricos.

O descarte deve ser efetuado em conformidade com as normas locais de eliminação de resíduos.

DADOS TÉCNICOS

- Modelo: SV-003BK, SV-003WH
- Tela: LCD
- Potência: 22 W
- Tensão de entrada: DC 5V-2A
- Faixa de temperatura: 165 °C, 185 °C, 210 °C
- Bateria de lítio de 4000mAh
- Carregamento: cabo USB-C (fornecido)
- Duração do trabalho: 50 minutos
- Tempo de carregamento: 4 horas

Produzido na RPC

Guarde este guia para referência futura.

GARANTIA

O fiador é: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, VAT NO: PL9452174051, Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Cracóvia, Polónia

A garantia abrange o produto: Alisador de cabelo sem fio SkinVibe Luna MiniWireless.

Parabéns pela sua decisão bem-sucedida.

O nosso produto tem uma garantia de 24 meses a contar da data da compra. O serviço de garantia é disponibilizado mediante a apresentação do comprovativo de compra (recibo ou fatura).

Para reportar um defeito, o Comprador deve contactar o Centro de Serviço Autorizado em: Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Cracóvia, Polónia.

Os canais de contacto disponíveis são os seguintes:

- Por correio eletrónico:
 - handel@itrg.pl
 - RMA@itrg.pl

O Fiador irá retirar o Produto do comprador às suas próprias expensas. O Fiador será responsável pelos custos de reparo ou substituição, incluindo envio, transporte, mão de obra e materiais.

Em caso de reclamação válida, o Fiador compromete-se a reparar ou substituir o Produto defeituoso ou as suas peças danificadas sem custos, no prazo de 30 dias a contar do recebimento da reclamação. O Fiador obriga-se a responder a qualquer reclamação que inclua reivindicações decorrentes desta garantia no prazo de 14 dias a partir do seu recebimento.

A garantia não abrange o risco de perda ou dano accidental do Produto durante o transporte para o Centro de Serviço Autorizado, caso o transporte seja organizado pelo Comprador.

A garantia não abrange:

- a) desgaste habitual;
- b) vistorias técnicas periódicas;
- c) danos e falhas resultantes de uso inadequado ou que não esteja em conformidade com as instruções de operação, ou pelo manuseio do Produto de forma distinta do uso habitual;
- d) danos decorrentes da utilização do Produto em desacordo com a sua finalidade, incluindo:
 - danos físicos, estéticos ou superficiais decorrentes de uso inadequado ou alteração;
 - instalação incorreta ou utilização do Produto em desacordo com as instruções; negligência na realização da manutenção conforme as recomendações do fabricante;
 - instalação não conforme com as instruções de operação e os padrões de segurança relevantes;

- usar o Produto com acessórios ou periféricos não aconselhados;
- reparações efetuadas por indivíduos não autorizados;
- modificação do Produto sem a autorização do importador ou do Centro de Serviço Autorizado, como por exemplo:
 - aumentar os parâmetros do Produto para além dos valores especificados nas instruções;
 - adaptar o Produto aos padrões técnicos locais em países distintos daqueles para os quais foi concebido;
 - negligência.

e) acidentes, incêndios, exposição a líquidos ou humidade, produtos químicos e outras substâncias, inundações, vibrações, calor excessivo, ventilação inadequada, conexões de voltagem excessiva ou incorreta, radiação, descargas elétricas, incluindo relâmpagos e quaisquer forças e impactos externos.

A garantia é válida na União Europeia.

No caso de não conformidade do item vendido com o contrato, o Comprador tem direito a recorrer a ações legais conforme a legislação vigente, com as despesas a serem suportadas pelo vendedor, e a garantia não prejudica esses direitos legais.

INFORMAÇÕES DE CONTACTO

Contato: handel@itrg.pl

Serviço: RMA@itrg.pl

Contato: contact@skinvibe.global

Importador e distribuidor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
 Christo Botewa 6B/B4
 30-798 Cracóvia, Polónia
 VAT NO: PL9452174051

Produtor:

VISIONARY GROUP SP. Z O.O.
 Skwierzyńska 2
 04-853 Varsóvia, Polónia
 VAT NO: PL9522268798

CERTIFICADOS



Diretrizes sobre proteção ambiental

Observação: este dispositivo está rotulado de acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/CE e a Lei Polaca sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos, apresentando o símbolo de um recipiente de lixo riscado.

Esta marcação indica que este equipamento, após o seu período de utilização, não deve ser descartado juntamente com outros resíduos domésticos.

Observação: este equipamento não deve ser eliminado no lixo municipal!!!

O produto deve ser eliminado através da coleta seletiva em locais designados para esse propósito.

O manuseio correto de equipamentos elétricos e eletrônicos em desuso contribui para prevenir efeitos prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente, resultantes da presença de componentes perigosos e do armazenamento e processamento inadequados desses equipamentos.



Aviso de segurança para crianças.

Nota: este produto não é adequado para crianças com menos de 3 anos de idade.

O símbolo da cabeça de uma criança riscada indica que o dispositivo pode representar risco de estrangulamento, queimaduras ou outros perigos se utilizado de forma inadequada por crianças pequenas. Mantenha fora do alcance delas.



Aviso relativo à água e dispositivos elétricos

Nota: O produto é um aparelho elétrico – não deve ser submerso em água nem utilizado em contacto direto com líquidos (por exemplo, durante o banho).

O símbolo de uma banheira riscada indica que o dispositivo não deve ser utilizado em banheiras, chuveiros ou tanques de água excessivamente cheios.

Tenha atenção redobrada nos banheiros.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE (No. SV-003/2025/CE/1)



Produto: Alisador de cabelo sem fio SkinVibe Luna MiniWireless (modelo no. SV-003BK, SV-003WH)

Produtor:

Visionary Group Sp. z o.o.

VAT NO: PL9522268798

Skwierzyńska 2

04-853 Varsóvia, Polónia

Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante. O item mencionado acima está em conformidade com a Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE.

Foram aplicados os seguintes padrões:

- EN 55032:2015/AC:2016
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55024:2010+A1:2015

RoHS



INSTRUÇÕES EM LÍNGUAS DIFERENTES

As versões completas dos manuais do utilizador em outros idiomas estão acessíveis online.

Visite o nosso site:

www.skinvibe.global/pages/manuals

ou escaneie o código QR a seguir:

